

## 11. Hafta

Mimaride kullanılan yapı malzemeleri;

«(Taş, Tuğla, Ahşap, Kiremit, Alçı, Kireç vb.)»

Teknikler;

«(Duvar Örgüsü; Kuru Duvar, Almaşık, Bağdadi, Hımiş, Kaba Yonu Taş, Rustik)»

SAN115 - SANAT TARİHİNDE TERKİNOLOJİ  
DR. ÖÖR. ÜYESİ RÜSTEM BOZER



SANAT TARİHİNDE TERKİMLERİNİN ÜYESTİRÜSTEM BOZER

Moloz Taş  
Duvar Dolgusu

Kesme Taş

Kubadabad Sarayı



Kubadabad Sarayı



Hâtil Yuvası (Boşluğu)

Yastık

SAN115 - SANAT TARİHİNDE TERKİNOLOJİ  
DR. ÖĞR. ÜYESİ RÜSTEM BOZER

Kubadabad Sarayı

Almaşık





Hımiş



Bağdadi

SAN115 - SANAT TARİHİNDE  
DR. ÖGR. ÜYESİ RÜSTEM BOZER

-Ustalar

«(Nakkaş, Neccar, Ahengar, Haddad, Camgar, Dülger, Sedefkar, Benna)»

SAN115 - SANAT TARİHİNDE TERMINOLOJİ  
DR. ÖĞR. ÜYESİ RÜSTEM BOZER