



Biyoproses geliştirme ve kontrol



Besiyerinin tasarım ve optimizasyonu

C N O H



tanimli vs karmaşık

Yüksek maliyet

Belliği amacları
için şart
-oksootroflar!

Bazı ürünlerde
kullanılamaz!
(Farma)



Karbon

Cerelose	Molasses
Maltose	Oils
Fructose	Corn starch
Glycerol	Dextrins
Methanol	Whey

* Ozmolarite !!

Inorganik iyonlar

P	S	K	Ca
Mg	Mn	Zn	Fe
Mo			

Nitrojen

Organik - soybean
corn gluten
Maya özütu
Pepton
Amonyum tuzları
Amonyak
Sodyum nitrat
Üre

Oksijen

İndüksiyon
Birçok molekülde
Moleküler oksijen
Besi yeri oksijenasyonu!
35°C'de sorun olabilir

Üreme Faktörleri

Vitaminler
Oksotreflar için aminoasitler
pürin, pirimidin, ...

İndüklere

IPTG
Galaktoz
Arabinoz
Metanol

Besleyici olmayan bileşenler

Seçiciler

→ Antibiyotikler

Gesitli boyalar (Metilen mavisi, eozin, kristal viyole)

Toksik bileşikler

Katılıştırıcılar

→ Agar

Jelatin

Silikajel

[H⁺]

Küçük ölçüde Tris, MOPS gibi
bir tampon uygun

Büyük fermentörlerde otomatik
asit/baz eklenmesi (otomasyon)

Sıcaklık

Optimal sıcaklık

Suboptimal sıcaklık

Üreme hızının kontrolü için
avantajlı olabilir!

Köpük oluşumu

Silikonlar

Polietilenglikoller
Polipropilenglikoller

Sterilizasyon

ISI + BASINÇ #1


γ-ışınları

Süzme/Filtrasyon


Kuru sıcak

Düşük sıcaklıkta tekrarlayan döngüler

... .



Sterilizasyon - 2



- * Endüstriyel ölçekte ISI + BASINÇ
- * Bazı bileşenler yüksek sıcaklığı dayanıksız!
Arg, Gla, Trp, GGÜ antibiotic, vitaminler
- * Kompleks oluşumu - Presipitasyon
2-3 değerli metal iyonları - Fosfatlar
- * Maillard reaksiyonu: Glukoz + 1° aminler
Stok Glukoz ayri olarak steril edilmeli

Besiyeri optimizasyonu: Peptonları küp küp doğrarmak...

- * Bir seferde tek bir değişkeni optimize etmek/digerlerini sabit tutma yöntemi

Bileşenler arası etkileşim
gözden kaçar
Çoçuk zamanı alır!

"FULL FACTORIAL" Tasarım

Ör: 6 bileşenin etkisini analiz etmek için: (herbiri için 3 farklı konsantrasyon deniyor olalım...)

$$3^6 = 729 \text{ deneme} \quad (\text{replikalar hariç !!!})$$



Fazla sayıda değişken ile çekilecek çile değil...

Bilim adamı çilekestir, "Univariate" tasarımlı sever

"Multivariate" tesarıf

- daha verimli
- etkileşimlerin gözlenmesi mümkün
- bazı ara etkiler perdelenebilir!

Seçeneklerimiz:

① Komparatif

② Yanıt yüzeyi modellenmesi

③ Regresyon modellenmesi

④ Tarama testleri

hangi faktörler önemli/önemsiz

İstatistiksel yöntemler: Peptonlar büyük olasılıkla küp küp doğrudanmıştır...

Plackett - Burman Tasarımı (Fraksiyonel faktöryel tasarım tasarımı)

Sistem hakkında "TAM"/"EKSİKSİZ" bilgi bulunmadığında
(ya da) Bu bilgiyi edinecek kadar çok sayıda deneme
yapmak istemediğimizde...

** "D" düzeylerinde değer alabilen N sayıda bağımsız değişkenin
(faktörün) ölçüm sonuçlarındaki ~~bağımlılıkları~~ araştırmak
etkisini

Bunu yaparken,

- en az sayıda deneme yapmak
- bağımlılılıkların tahmininde varyansı minimize etmek
- faktörler(değişkenler) arası etkileşim göz ardı edilebilir düzeye de

P-B tasarımları

- 2 düzeyli
- Deney sayısı dördün katları: $8, 12, 20, 32, \dots$
- Faktör(değişken) sayısı $k \leq$ deney sayısı - 1

TRAFİK KAZALARINDA FAKTÖRLER:



Faktörleri bağımsız kabul et

Her bir denemedede (kazada) faktörlerin düzeyini scpta

Ör: İşiklandırma → iyi / kötü, yolda hıçkırık → var / yok, ...

Kaza şiddeti → Yanıt

P - B tasarımlı için

- Besiyeri bileşenlerini (değişkenler) belirle
- Ölçülecek yanıt = biyokütle oluşumu / enzim akt. / ürün kons.
- (+): Yüksek düzey (-): Düşük düzey
- Matriksi oluştur



Deneme

Bağımsız değişkenler

 $x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4 \ x_5 \ x_6 \ x_7$

1

+ + - + + + -

2

- + + - + + +

3

+ - + + - + +

4

- + - + + - +

5

- - + - + + -

6

- - - + - + +

7

+ - - - + - +

8

+ + + - - + -

9

+ + + - - - +

10

- + + + - - -

11

+ - + + + - -

12

- - - - - - -

"Dummy" değişkenler

1 2 3 4

- - + -

- - - +

+ - - -

+ + - -

+ + + -

+ + + +

- + + +

+ - + +

+ + - +

- + + -

+ - + +

+ - - +

- - - -

- Denemeleri gerçeklestir !


- $x_1 \dots x_7$ için

$$\text{Etki} = \frac{\sum_{\substack{\text{Yüksek düzey için} \\ \text{yanıtlar}}} - \sum_{\substack{\text{Düşük düzey için} \\ \text{yanıtlar}}}}{6}$$

- Dummy 1 .. Dummy 4 için

$$\text{Etki} = \frac{\sum_{\substack{\text{Yüksek düzey için} \\ \text{yanıtlar}}} - \sum_{\substack{\text{Düşük düzey için} \\ \text{yanıtlar}}}}{6}$$

Herhangi bir "dummy" değişken için sıfırın yanısırmıyor ise \rightarrow



- "Dummy" değişkenlerin etkisini kullanarak varyans etkisi (V_{eff}) hesaplanır:

$$V_{eff} = (E_1^2 + E_2^2 + E_3^2 + E_4^2) / 4$$

- Standart hata: $SE = \sqrt{V_{eff}}$

- Student t testi: $t_{x_1} \dots t_{x_7}$

$$t_{x_1} = E_{x_1} / SE$$

ϕ değeri hesaplarak/beklərək
her bir değişkenin (besi yeri bileşeninin)
biyokütle/enzim aktivitesi/ürün konsentrasiyonu
üzərində etkili olup olmadığını iləşkin öngörü ...

TEBRIKLER !

Taramanız yöntemi kullanarak çok sayıda değişken
arasından önemli olanları keşfettiniz .

Şimdi daha detaylı analiz zamanı :

Yanıt yüzeyini keşfetmek (!) istiyorsunuz

3 değişken için full quadratic polinomiyal model :

Yanıt ↗

$$Y = b_0 + b_1(x_1) + b_2(x_2) + b_3(x_3) \leftarrow \text{linear}$$
$$+ b_{12}(x_1 x_2) + b_{13}(x_1 x_3) + b_{23}(x_2 x_3) \nearrow$$
$$+ b_{11}(x_1)^2 + b_{22}(x_2)^2 + b_{33}(x_3)^2 \swarrow$$


quadratic ↘ ikinci derece

Zor geldi ise hala parsiyel faktöriyel


Seçenek var ——————

Box-Behnken tasarım

Deneme	Bağımsız değişkenler		
	x_1	x_2	x_3
1	+	+	0
2	+	-	0
3	-	+	0
4	-	-	0
5	+	-	0
6	+	0	-
7	-	0	+
8	-	0	-
9	0	+	+
10	0	+	-
11	0	-	+
12	0	-	-
13	0	0	0




Denemelerden elde edilecek yanıtlar kullanılarak regresyon analizi
 → Quadratic polynomial model oluşturular!




Bağımsız değişken çiftleri için
kontur eğrileri oluşturular

Response Surface for Haze (NTU)



"Sequential Simplex Method"

Tarama sonrası yönlenilen değişkenler için:



$n = 2$; 2 değişken

$n+1 = 3$


ÜÇGENEEN


3 değişken için ?



otomatik şişe...

KONTROL MANTIGI





Isıtma - Soğutma

Basınçlı hava

Buhar kaynağı - in situ sterilizasyon / otooklav

besiyeri sterilizasyonu
ayrı bir dert
(büyük hacimde)

Elektrik kaynağı - ↳ Sanayi tipi - trifaze!

Boyut

Ajitasyon - Alt / Üst

Aerasyon

Materyal - Cam / Felik

Aseptik bağlantılar - Septum kapıları, boru bağlantıları
inokülasyon, örnek alma
geriye doğru üreme sorunsuz!

Neden kontrol?

L



Kinetik olarak

av sayısının
avcı sayısı ile
kontrolü
popülasyonun
enfeksiyonu
ne kontrolü

benzerlik

türbidostat

- * yukarıdan aşağı regulasyon
popülasyon genişledikçe
yeni/taze besiyeri eklenir
sayı azaltılır

Kritik parametre:

organizmanın maksimum
üreme hızı

vs

komostat

- * aşağıdan yukarı regulasyon
besin maddesinin konsantrasyonu
sabit tutulur
popülasyon boyutu
buna göre kendini
ayarlar

Kritik parametre:
organizmanın kısıtlı bir
kaynağı kullanabilme
yeteneği

EVRİMİN
ÇARKLARI



saklanma
yollarının sayısı
avcılardan kaçma
için belirleyici

Neyi kontrol ?

$[H^+]$

Gözünmüş O_2

Sıcaklık

Köpük

Gözünmüş CO_2

Redoks

Vent - gazı analizi

Biyokütle

Nasıl kontrol ? (Ölçüm)

İyon geçirgen cam elektrold, referans V, hücre

Galvanik problemler, Polarografik problemler

Solid-state sıcaklık sensörleri (aka transistör)

Basit, kontakt tip problemler - seriye

Bikarbonat tampuru içine pH elektroodu
 CO_2 geçirgen membran ile sarılmış.

Platin elektrold vs referans elektroodu

Koku ve linimetimizdir

Kolay olmamakla birlikte, Faideli :)

Besiyeri sterilizasyonu
ve depolanması

Geriye doğru üremenin
önlənməsi

SÜREKLİ
KÜLTÜR

Akımın kontrolü

Toplam hacmin
kontrolü

"Batch" kültür

Besleme bir kez
başta yapılır.

Biyoreaktör sürecin
sonuna kadar
galeriştilir.



Gereklihim
dugulen besin maddelerinin
kontrollü eklenmesi

"Fed-Batch" kültür

Besin maddeleri
süreç boyunca eklenir
Ürün en sonunda
harvest edilir.

- Substrat inhibisyonu
önlendir
- Yüksek hücre yoğunluğu
- Crabtree etkisi -
yüksek konsantrasyonlarda
glukoz aerobik etanol
oluşumuna neden olur

- Katabolit repressione

- Oksotrofik mutantlar

- Corepressor + Aporepressor \rightarrow holorepressor

- Süreçin daha uzun ömürlü olması

Sürekli kültür

Besin maddeleri
süreç boyunca
eklenir

Bölgelikte hücreler substrati
içinde (ör: ATP) sentir.
 \hookrightarrow regülasyon

Biyokütle ölçümü



Düzenleme
parametleri
Birimler
Birimler
Birimler

Spesifik hız → ünite /g biyokütle / saat

Volumetrik hız → ünite /ml / saat

Offline vs online ölçüm

Kimyasal yöntemler

- Biyoluminesans / kemiluminesans
Üreme & ATP üretimi :-
- DNA analizi
- Floresans
NADH fluoresansı
- Near IR spektroskopi
organik kimyasalların
700 - 2500 nm'deki
absorbsiyaları

Mikroskopik yöntemler

- Doğrudan sayım
- Canlı hücre sayımı - boyalar
- Epifloresans - akridin turuncusu

Fiziksel Yöntemler

Kuru ağırlık ölçümü

Paketlenmiş hücre hacmi

Türbidometri

Nefelometri

Elektriksel sayım / boyutlandırma

Akim sitometri

Dielektrik permitivite

0 - 0,5 MHz kapasitans

Matematiksel modellermeye
dayalı yöntemler

Tüm sistemin bilinmesi
gerekir!

Kütle spektrometrisi

Vent-gazi analizi

CER \rightarrow CO_2 evolution rate

OUR \rightarrow O_2 uptake rate

RQ \rightarrow Respiratory quotient

$$RQ = CER/OUR$$



dora007.ecvv.com